



LED
3 in. battery operated LED pillar candle
Bougie illuminée de 7,62 cm à ampoule à DEL alimentées par piles
Vela pilar que funcionan con LED de 7,62 cm a batería

StayBright®

Traditional LED's / Lumières à DEL traditionnelles / Luces de LED tradicionales

Cool burning, cool to touch
Ne dégage pas de chaleur, aucun risque de brûlure
Iluminación fría, fría al tacto

FOR INDOOR USE ONLY • POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SEE OTHER SIDE FOR INSTRUCTIONS • CONSULTEZ LE VERSO POUR LES INSTRUCTIONS CONSULTE LE
REVERSO PARA OBTENER INSTRUCCIONES

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

GE est une marque de commerce de la société General Electric Company et est utilisée sous licence par Nicolas Holiday Inc.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.

Made in China / Fabriqué en Chine
Hecho en China

©2015 Nicolas Holiday Inc. 9 F., No. 37, Guangfu North Rd., Taipei, Taiwan 10500

All rights reserved / Tous droits réservés.
Todos los derechos reservados.

PLEASE READ ALL USE AND CARE INSTRUCTIONS INSIDE THIS PACKAGE.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN SITUÉS À L'INTÉRIEUR DE L'EMBALLAGE.

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE ESTE PAQUETE.

For additional GE Holiday Lighting Information, please visit us on the web at www.geholidaylighting.com

Pour plus d'informations à propos de GE Holiday Lighting, veuillez nous visiter sur le web au www.geholidaylighting.com (en anglais seulement)

Para más información sobre GE Holiday Lighting, visite por favor la página de Internet en www.geholidaylighting.com

Lowe's SKU# 0395329
No d'UGS de Lowe's : 0395329
PC: 78536 FV0715



SPECIFICATIONS:	LED/Ampoules à DEL/Luces LED	1
CARACTÉRISTIQUES:	Each pillar light uses (2) AA batteries included	
ESPECIFICACIONES:	Charge bougie nécessite deux piles de type AA, incluses	
	Cada vela utiliza 2 baterías AA, se incluyen	

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
If the product does not light	1. The product is not turned on. 2. Batteries assembled incorrectly. 3. Low power or dead batteries.	1. Turn the switch on the bottom to ON. 2. Follow battery installation procedure. 3. Replace with new batteries.

Dépannage


PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Si le produit n'éclaire pas	1. Le produit n'est pas allumé. 2. Les piles n'est pas insérées correctement. 3. Les piles est morte ou faible.	1. Tournez l'interrupteur situé au bas de la bougie à la position ON (marché). 2. Suivez les étapes pour l'insertion des piles. 3. Remplacez les piles par une nouvelle piles.

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Si el producto no enciende	1. El producto no está encendido. 2. Las baterías son insertadas incorrectamente. 3. Poco energía o batería agotada.	1. Gire el interruptor en la parte inferior a la posición de encendido. 2. Siga el procedimiento de instalación de baterías. 3. Reemplace con baterías nuevas.


This is not a toy, for decorative use only.
Cet article n'est pas un jouet, il est destiné à un usage décoratif seulement.
No es un juguete, sólo para decoración.

FIG. 1



Open the battery compartment cap.
Ouvrez le couvercle du compartiment de batteries.

FIG. 2



USE AND CARE INSTRUCTIONS

The instructions below should be followed for proper use and care of this product.

- Do not expose candle to moisture.
- Not for outdoor use.
- Replace only with (2) AA batteries.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Install (2) AA batteries as shown (FIG. 2).
- Remove batteries from product when not in use for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.
- Turn light ON/OFF as shown (FIG. 1).

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the antenna and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

Les instructions ci-après doivent être suivies pour une utilisation et un entretien adéquats du produit :

- La bougie ne doit pas être exposée à l'humidité.
- Ne convient pas pour un usage à l'extérieur.
- Utilisez seulement des piles AA.
- Remplacez toutes les piles au même moment.
- Nettoyez les éléments de contact de la pile ainsi que ceux du produit avant d'installer la pile.
- Insérer deux piles de type AA comme le montre l'illustration (FIG. 2).
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le produit durant de longues périodes.
- Retirez la pile rapidement une fois qu'elle est déchargée.
- Allumez ou éteignez la bougie comme le montre l'illustration (FIG. 1).

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Les limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. Si constate des interférences lors de la réception de messages radio ou de télévision il suffit pour le régler d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil, l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. A cette fin, il devra :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- accroître la distance entre l'appareil et le récepteur.
- brancher le dispositif sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur.
- consulter le vendeur ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT : N'EXPOSEZ PAS les piles au feu et n'essayez pas de les recharger. Utilisez des piles du format indiqué et ne les placez pas dans le mauvais sens.

UTILISEZ PAS de vieilles piles avec des piles neuves. **NE COMBINEZ PAS** des piles alcalines avec des piles ordinaires (carbon-zinc) ou avec des piles rechargeables (nickel-cadmium). Ne manipulez jamais des piles endommagées ou qui fuient, car cela pourrait entraîner des brûlures et, si le liquide est ingéré, des blessures internes graves. En cas de contact avec le liquide ou l'ingestion, consultez un médecin immédiatement. Une pile mal utilisée peut entraîner une surchauffe, une fuite ou un éclatement et causer des blessures ou des dommages matériels.

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CL 2
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

Estas instrucciones se deben seguir para el uso y cuidado adecuado de este producto:

- No exponga la vela a la humedad.
- No utilizar en exteriores.
- Reemplace sólo con 2 baterías AA.
- Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
- Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de instalar las baterías.
- Instale 2 baterías AA como se muestra (FIG. 2).
- Retire las baterías del producto cuando no lo use por un período prolongado.
- Retire las baterías usadas inmediatamente.
- Apague / Encienda la luz como se muestra (FIG. 1).

Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con uno o más de los siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.