



# Winterberry® Branch Tree Assembly Instructions

**CAUTION: EXERCISE CARE WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING**




Nicolas Holiday Ltd. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. Should you have any problems with your tree, visit us at [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com) for more information. You can call our toll free number at 1-877-398-7337. Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.

### WARNING:

Risk of fire and electric shock. Disconnect light set from power before starting.

- 1) Keep wires clear of being pinched or cut during assembly or installation.
- 2) Do not press or grasp bulbs during assembly or installation.
- 3) Before starting make sure stakes are clear of underground: sprinkler, telephone and power lines.
- 4) Please read all instructions and warnings included with this product before using.

1. Carefully unpack, removing any bubble wrap and inspect the contents of your tree. **{Fig. A}**





The tree stand should be open and set at 90° angle. Remember to tighten the thumbscrew after connecting bottom section and tree stand. See **{Fig. B}**

Untie red twist-tie to release branch panels. Gently position any branches that do not fall into place. Your assembled tree may be heavy and difficult to move when done, so place the stand in desired location before assembling. Secure in place using the (4) metal stakes.

2. When you connect two tree sections, it is important that you align square shape pin type connector. See **{Fig. C}**

**Assemble section by section.**



3. Electrically connect by fully inserting the plug from the top pole into the end connector near the top of the bottom pole.

4. To illuminate, find and unhook the long lead wire from the bottom section. Fully insert the plug directly into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

**Disconnect the decorative item from the power source before performing any maintenance or cleaning.**

**Indoor/ Outdoor** 120V

THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Ltd.

## Nicolas Holiday Ltd.

©2024 Nicolas Holiday Ltd.  
 Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road,  
 Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong  
 All rights reserved. Printed in China **NHL Model No. 20009LO**

**NOTE:** Hammer/Mallet may be required for stakes

	Tree Sections	Tree Stand	Approx. Asm Time
5 ft tree	2	Metal	5 – 10 minutes

### Troubleshooting Tips

If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose or missing bulbs or that all electrical connections on tree are made. Also, check the fused plug for a missing or burned out (open) fuse and make certain the wall switch is turned on.

**IMPORTANT:** Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.

Spare parts included	3-amp	
Qty	4 pcs	4 pcs



# Árbol Con Ramas Winterberry® Instrucciones De Ensamblaje

## PRECAUCIÓN: TENGA CUIDADO AL DESEMPAQUETARLO Y ARMARLO



Nicolas Holiday Ltd. le agradece por haber comprado este árbol de Navidad preiluminado. Si tuviera algún problema con su árbol, visítenos en [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com) para obtener más información. Puede llamar gratis a nuestro número: 1-877-398-7337. Revise nuestra página web para ver el horario más reciente y los videos de instrucciones para el ensamblaje.

### ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio y de descarga eléctrica. Desconecte el juego de luces de la alimentación eléctrica antes de comenzar.

- 1) Mantenga los cables donde no puedan ser aplastados o cortados durante el montaje o la instalación.
- 2) No presione ni sujete los focos durante el montaje o la instalación.
- 3) Antes de empezar, asegúrese de que los postes estén libres de las líneas subterráneas de: los rociadores, el teléfono y las líneas eléctricas.
- 4) Por favor lea todas las instrucciones y advertencias que se incluyen con este producto antes de usarlo.


1. Desempaque con cuidado su árbol, retirando la envoltura de burbujas, e inspeccione el contenido. {Fig. A}



La base del árbol se debe abrir e instalar a un ángulo de 90°. Recuerde ajustar el tornillo manual después de conectar la sección inferior y la base del árbol. Vea {Fig. B}

Desate el sujetador rojo para liberar los paneles de las ramas. Dele forma suavemente a las ramas que no caigan en su lugar. El árbol es pesado y difícil de mover cuando está ensamblado, colóquelo en el lugar deseado antes de ensamblarlo. Fíjelo en su lugar usando las (4) estacas de metal.

2. Cuando conecte dos secciones del árbol, Es importante que alinee el conector tipo espiga de forma cuadrada. Vea {Fig. C}



Ensamble el árbol sección por sección

Desconecte el artículo decorativo de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento o limpiarlo.

Interior/Exterior 120 voltios


NO ES UN JUGUETE; SÓLO PARA DECORACIÓN.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Ltd.

Nicolas Holiday Ltd.

©2024 Nicolas Holiday Ltd.  
Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road,  
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong  
Todos los derechos reservados. Impreso en China NHL Model No. 20009LO

## DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL



3. Conecta eléctricamente mediante la plena inserción de la clavija del poste superior en el conector de extremo cerca de la parte superior del poste inferior.

4. Para encenderlo, desenrolle el cable largo de la sección inferior e inserte completamente el enchufe en un tomacorriente GFCI o a una extensión eléctrica aprobada para exteriores.

NOTA: Se puede necesitar un martillo /mazo para los postes

Árboles de 1,52 m (5 pies)	Secciones	Base	Tiempo de ensambl. aprox.
	2	Metal	5 a 10 minutos

### Consejos para la detección de problemas

Si una sección del árbol no enciende, revise esa sección para detectar focos sueltos o que todas las conexiones eléctricas del árbol estén hechas correctamente.

Además, revise si el fusible del enchufe con fusible está presente o si está dañado y asegúrese de que el interruptor de pared esté encendido.

**IMPORTANTE:** Guarde la caja de manera organizada en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar para prolongar la vida útil del árbol y el funcionamiento de los juegos de luces. No coloque objetos pesados sobre la caja para evitar daños y para no aplastar la caja o el árbol en su interior.

Piezas de repuesto incluidas	3 amperios	4 piezas
Cantidad	4 piezas	4 piezas