



LED Low Voltage Light Instruction

Model No.: FCB-XM-3D-XS-MS0013-29V

Item No: 82046LO

Power Rating: 120V AC 60 Hz, 24W

DC Adapter: 29V DC, 9W

USER SERVICING INSTRUCTIONS

CAUTION:

- The maximum wattage of power adaptor is 24 watts
- For indoor and outdoor use.
- Use only UL Listed Class 2 29V DC Power Supply.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify string.
- Always unplug this product before installing.
- To reduce the risk of fire and electric shock: Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal.
- To reduce the risk of fire and electrical shock: Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

A) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- b) Do not use light products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- l) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- m) This product is equipped with non-replaceable lamps. Do not twist lamps. And if non-replaceable lamps burn out or damaged, do not try to repair or replace it, it shall be discarded.
- n) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

O) SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- a) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- b) When storing the product, carefully remove the product from whenever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- c) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

For questions and/or assistance, call customer service at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.geholidaylighting.com

PRINTED IN VIETNAM

NV 0421

MADE IN VIETNAM

Nicolas Holiday Ltd. 204 Spring Hill Road Trumbull CT 06611

©2021 Nicolas Holiday Ltd., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd. Taipei, Taiwan 10560. All rights reserved.



Instrucción de dispositivo decorativo LED de bajo voltaje

Modelo No: FCB-XM-3D-XS-MS0013-29V

Artículo No: 82046LO

Potencia Nominal: 120V AC 60 Hz, 24W

Adaptador DC: 29V DC, 9W

Instrucciones de servicio al usuario

PRECAUCIÓN:

- a potencia máxima del adaptador de corriente es de 24 vatios
- Para uso interior y exterior.
- Utilice únicamente el adaptador de alimentación 29 Vdc de clase 2 incluida en la lista UL.
- Por reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no intente reemplazar las lámparas ni modificar el cordón.
- Desenchufe siempre este producto antes de instalarlo.
- Por reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: no lo instale en árboles que tengan hojas o cubiertas del metal o materiales que se vean como metal.
- Por reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: no monte ni coloque la serie ó figura de manera que se corte o dañe el aislamiento del cable.

Instrucciones importantes para seguridad

Al usar los productos eléctricos, deben siempre seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

A) Leer y cumplir con la seguridad Instrucciones

- No debe utilizar productos temporales al aire libre salvo que estén marcado como adecuado para uso en interiores y exteriores. Cuando se utilizan los productos al aire libre, conecte el producto con un disyuntor por falla de tierra (GFCI). Si no lo dispone, comuníquese con un electricista calificado para la instalación adecuada del mismo.
- Este producto con uso temporal no está diseñado para su instalación o uso permanente.
- No lo monte ni coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- No fije el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque en ganchos o clavos afilados.
- No deje a las lámparas que se apoyen contra el cable de alimentación ni ningún cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se retire por la noche o lo deja desatendido.
- El presente es de un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar riesgos de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no debe jugarse ni colocarse donde los niños pequeños puedan alcanzarlo.
- No utilice este producto para otras utilidades no previstas
- No cuelgue adornos u otros objetos sobre cable, serie o figura.
- No cierre las puertas o ventanas del producto o los cables extensores, a lo contrario, dañará el aislamiento del cable.
- No debe cubrir el producto por un paño, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando esté en uso.
- Se dispone en este producto las lámparas no reemplazables. No retuerza las lámparas. Y si las lámparas no reemplazables se queman o dañan, no intente reemplazar, sino desecharlas.
- Lea y cumpla con todas las instrucciones provistas con el producto.

0) Guarde estas instrucciones

Instrucciones de uso y cuidado

- Inspeccione cuidadosamente el producto antes de usar o reutilizarlo,. Deseche los productos con cables o aislamiento de cables que encuentren en cortados, dañados o deshilachados, con grietas en los portalámparas o recintos, conexiones sueltas o alambres de cables en expuestos
- Al almacenar el producto, lo remueve con cuidado como lo montado anteriormente desde árboles, ramas o arbustos, por lo que evitará cualquier esfuerzo excesivo o estrés en los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Cuando no lo usa, guárdelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.

Para preguntas y / o asistencia, llame al servicio al cliente al 1-877-398-7337 o visítenos en la web en www.geholidaylighting.com

IMPRESO EN VIETNAM

NV 0421

HECHO EN VIETNAM

Nicolas Holiday Ltd. 204 Spring Hill Road Trumbull CT 06611

© 2021 Nicolas Holiday Ltd., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd. Taipei, Taiwán 10560. Todos los derechos reservados.