

78550LO

246 mm

89 mm

StayBright®

5 in. battery operated LED pillar candle

Bougie illuminée de 12,7 cm à ampoule à DEL alimentées par piles

Vela pilar que funcionan con LED de 12,7 cm a batería

0395328



Cool burning, cool to touch

Ne dégage pas de chaleur, aucun risque de brûlure

Iluminación fría, fría al tacto

FOR INDOOR USE ONLY • POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SEE OTHER SIDE FOR INSTRUCTIONS • CONSULTEZ LE VERSO POUR LES INSTRUCTIONS
CONSULTE EL REVERSO PARA OBTENER INSTRUCCIONES

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

GE est une marque de commerce de la société General Electric Company et est utilisée sous licence par Nicolas Holiday Inc.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.

PLEASE READ ALL USE AND CARE INSTRUCTIONS INSIDE THIS PACKAGE.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN SITUÉS À L'INTÉRIEUR DE L'EMBALLAGE.

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE ESTE PAQUETE.

Made in China

expressly for
©2012 Nicolas Holiday Inc.,
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560
All rights reserved.
Product Order Code: 78550LO
FY 0712

Fabriquée en Chine

exclusivement pour
© 2012 Nicolas Holiday Inc.,
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560
Tous droits réservés.
Code de commande du produit : 78550LO

Hecho en China

expresamente para
©2012 Nicolas Holiday Inc.,
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560
Todos los derechos reservados.
Código de pedido del producto: 78550LO

No d'UGS de Lowe's : 0395328
Lowe's SKU# 0395328



REVERSE SIDE

The brand you trust for holiday lighting™

SPECIFICATIONS: CARACTÉRISTIQUES: ESPECIFICACIONES:	
LED/DEL/LED	1
Each pillar light uses (2) AA Alkaline batteries.....	included
Chaque bougie nécessite deux piles alcalines de type AA.....	comprises
Cada vela pilar utiliza 2 baterías alcalinas AA.....	incluidas

This is not a toy, for decorative use only.

Il ne s'agit pas d'un jouet; utiliser seulement à des fins de décoration.

No es un juguete; sólo para decoración.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

GE est une marque de commerce de la société General Electric Company et est utilisée sous licence par Nicolas Holiday Inc.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.

Call customer service 1-877-398-7337 for help. Pour avoir de l'aide, appelez le Service à la clientèle ou 1 877 398-7337.

Para asistencia, llame al número de asistencia al consumidor al 1-877-398-7337.

FIG. 1

Schéma 1

Open the battery compartment cap.

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.

Abra el tapo del compartimento de baterías.




FIG. 2

Schéma 2

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

Insert the batteries.

Insérez les piles.

Insértense las pilas.

USE AND CARE INSTRUCTIONS

The instructions below should be followed for proper use and care of this product:

- Do not expose candle to moisture.
- Not for outdoor use.
- Replace only with (2) AA Alkaline batteries.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Install (2) AA Alkaline batteries as shown (FIG. 2).
- Remove batteries from product when not in use for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.
- Turn light ON/OFF as shown (FIG. 1).

WARNING: DO NOT expose batteries to fire, attempt to recharge, use different sizes or install backwards. **DO NOT** mix old and new batteries. **DO NOT** mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc), or Rechargeable (Nickel Cadmium) batteries. Never handle damaged or leaking batteries - may result in burn injuries or cause serious internal injuries if swallowed. Obtain medical attention immediately. Misuse can cause battery to overheat, rupture, leak or explode, resulting in personal injury and property damage. **KEEP AWAY FROM CHILDREN.** OL-2

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Les instructions ci-après doivent être suivies pour une utilisation et un entretien adéquats du produit :

- La bougie ne doit pas être exposée à l'humidité.
- Ne convient pas pour un usage à l'extérieur.
- Utilisez seulement des piles alcalines AA.
- Remplacez toutes les piles au même moment.
- Nettoyez les éléments de contact des piles ainsi que ceux du produit avant d'installer les piles.
- Insérez deux piles alcalines de type AA tel qu'il est illustré sur le schéma 2.
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le produit durant de longues périodes.
- Retirez les piles rapidement une fois qu'elles sont déchargées.
- Pour allumer ou éteindre la bougie, référez-vous au schéma 1.

AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ PAS les piles près du feu. N'essayez pas de les recharger. Utilisez uniquement les formats de pile suggérés et ne les placez pas dans le mauvais sens. **N'UTILISEZ PAS** de vieilles piles avec des piles neuves. **NE COMBINEZ PAS** des piles alcalines avec des piles ordinaires (carbone, zinc) ou avec des piles rechargeables (nickel-cadmium). Ne manipulez jamais des piles endommagées ou qui fuient, car cela pourrait entraîner des brûlures et, si le liquide est ingéré, des blessures internes graves. En cas de contact avec le liquide ou d'ingestion, consultez un médecin immédiatement. Une pile mal utilisée peut entraîner une surchauffe, une fuite ou un éclatement et causer des blessures ou des dommages matériels. **GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** OL-2

Las modificaciones no autorizadas expresamente por la parte responsable de la conformidad pueden anular el droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, risque de provoquer du brouillage préjudiciable lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision. Il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil; s'il constate un tel brouillage, l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour l'éliminer. A cette fin, il devra :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher le dispositif sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

Estas instrucciones se deben seguir para el uso y cuidado adecuado de este producto:

- No exponga la vela a la humedad.
- No utilizar en exteriores.
- Reemplace sólo con 2 baterías alcalinas AA.
- Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
- Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de instalar las baterías.
- Instale 2 baterías alcalinas AA como se muestra (FIG. 2).
- Retire las baterías del producto cuando no lo use por un período prolongado.
- Retire las baterías usadas inmediatamente.
- Apague / Encienda la luz como se muestra (FIG. 1).

ADVERTENCIA: NO exponga las baterías al fuego, no trate de recargarlas, no use diferentes tamaños ni las instale al revés. **NO** mezcle pilas nuevas con viejas. **NO** mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Nunca manipule baterías dañadas o con fugas porque pueden causar quemaduras o lesiones internas serias si se ingieren. Obtenga atención médica de inmediato. El mal uso puede hacer que la batería se sobrecaliente, rompa, pierda o explote, lo cual ocasionaría una lesión personal y daño de la propiedad. **MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS.** OL-2

Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.