


# Juego de cuatro marcadores de camino de 29.84 cm (11.75 in) en forma de árboles con 32 luces LED




NHL Modelo No. 72613LO

Piezas de  
ensamblaje




4 PZAS

Paso 1




1. Inserte las estacas  
plásticas en el suelo.

Paso 2



1. Inserte el sendero  
de árboles en las  
estacas de plástico.

Ensamblaje completado



Para desensamblar, siga las instrucciones  
en el orden inverso.


Impreso en China en 2024

# LED 32L 4PCS 11.75" tree pathway marker light set




NHL Model No. 72613LO

## Assembly Parts




4 PCS

## Step 1




1. Set the plastic stakes on the ground.

## Step 2



1. Insert the tree Pathway to the plastic stakes.

## Assembly Complete



To disassemble, follow instructions in reverse order.

Printed in China 2024