



GE SB 72-IN NEON FLEX LED SANTA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


NHL Model No. 82087LO




Step 1



Step 2



Step 3




Step 4



Step 5



Assembly Complete



GE SB 72" NEÓN FLEX LED SANTA

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

NHL Modelo No. 82087LO



Piezas de ensamblaje



Paso 1: Inserte la parte E en F según la figura y apriete el tornillo para bloquear.


Paso 2: Inserte B en la parte E según la figura y apriete la tornillo para bloquear. Conecte los cables de alimentación macho y hembra.

Paso 3: Inserte C en la parte B según la figura y apriete la tornillo para bloquear. Conecte los cables de alimentación macho y hembra.


Paso 4: Inserte D en la parte B según la figura y apriete la tornillo para bloquear. Conecte los cables de alimentación macho y hembra.

Paso 5: Inserte la parte A en B según la figura y apriete la tornillo para bloquear. Conecte los cables de alimentación macho y hembra. Fije las cuatro estacas en F según la figura.


Paso 1



Paso 2




Paso 3



Paso 4



Paso 5



Ensamblaje completado

