



Pre-lit White Willow Tree Assembly Instructions

CAUTION: EXERCISE CARE WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING



Nicolas Holiday Inc. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. Should you have any problems with your tree, visit us at www.geholidaylighting.com for more information. You can call our toll free number at 1-877-398-7337. Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.

WARNING:

Risk of fire and electric shock. Disconnect light set from power before starting.

- 1) Keep wires clear of being pinched or cut during assembly or installation.
- 2) Do not press or grasp bulbs during assembly or installation.
- 3) Before starting make sure stakes are clear of underground: sprinkler, telephone and power lines.
- 4) Please read all instructions and warnings included with this product before using.

1. Carefully unpack, removing any bubble wrap and inspect the contents of your tree. **{Fig. A}**



The tree stand should be open and set at 90° angle. Remember to tighten the thumbscrew after connecting bottom section and tree stand. See **{Fig. B}**


Untie red twist-tie to release branch panels.

Gently position any branches that do not fall into place.

Your assembled tree may be heavy and difficult to move when done, so place the stand in desired location before assembling.

Secure in place using the (4) metal stakes.

2. When you connect two tree sections, it is important that you align the mark on the tree poles. See **{Fig. C}**



Assemble section by section.

Disconnect the decorative item from the power source before performing any maintenance or cleaning.

Indoor/Outdoor


THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

Nicolas Holiday Inc.

Distributed by Nicolas Holiday Inc.,
©2019 Nicolas Holiday Inc., 9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.
120V Printed in China **WBT19-MICRO-2**

TREE ASSEMBLY DIAGRAM



3. To electrically connect the lighted sections: First, locate the 2 white connector cord tags between each section. Then fully insert the 2-pin polarized male and female connectors. Fully screw on the cap to secure connection.

4. To illuminate, find and unhook the long lead wire from the bottom lighted section. Fully insert the direct plug-in adapter into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

NOTE: Hammer/Mallet may be required for stakes

	Tree Sections	Tree Stand	Approx. Asm Time
7.5 ft tree	3	Metal	20 minutes

Troubleshooting Tips

If one section of your tree does not illuminate, check that section for cut or damage wires or that all electrical connections on tree are made.

Due to unique construction of the light sets, the individual LEDs are not replaceable. The light sets are designed for continued operation even if an individual LED fails to light.

IMPORTANT: Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.

NO Spare Bulbs



Saule blanc avec lumières

Instructions d'assemblage

ATTENTION : DÉBALLER ET ASSEMBLER LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION



Nicolas Holiday Inc. tient à vous remercier d'avoir acheté cet arbre de Noël muni à l'avance de ses lampes. Si vous avez des problèmes avec le produit, rendez-vous sur le site www.geholidaylighting.com pour de plus amples renseignements. Vous pouvez aussi appeler sans frais au 1 (877) 398-7337. Consultez notre site Web pour l'horaire de service actualisé et les instructions vidéo de montage.

AVERTISSEMENT:

Risque d'incendie et de choc électrique. Débrancher le jeu de lumières avant de commencer l'assemblage.

- 1) Assurez-vous que les fils électriques ne sont pas coincés ou coupés pendant l'assemblage ou l'installation de l'arbre.
- 2) N'appuyez pas sur les ampoules et ne les agrippez pas pendant l'assemblage ou l'installation de l'arbre.
- 3) Avant l'installation, vérifiez que les piquets ne seront pas en contact avec des conduits d'arrosage, des fils électriques ou de communication souterrains.
- 4) Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser ce produit.

1. Déballer soigneusement, retirer toute pellicule d'emballage à bulles et inspecter le contenu de votre arbre. **{Fig. A}**



Le support de l'arbre doit être ouvert et posé à un angle de 90°. N'oubliez pas de serrer la vis à oreilles après avoir raccordé la section A au support de l'arbre. Voir **{fig. B}**

Défaire le lien torsadé rouge de manière à relâcher les couches de branches.

Remettre doucement en position les branches qui ne se sont pas placées d'elles-mêmes. Une fois assemblé, il est possible que l'arbre soit trop lourd et difficile à déplacer, il est donc conseillé de placer le support de l'arbre à l'endroit voulu avant de commencer l'assemblage. Maintenir l'arbre en place à l'aide des quatre (4) pieux métalliques.

2. Lorsque vous raccordez deux sections de l'arbre, il est important d'aligner les marques des sections du tronc de l'arbre. Voir **{fig. C}**

Effectuez le montage section par section





SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE



3. Pour raccorder électriquement les sections illuminées : Repérer d'abord les deux (2) étiquettes blanc de raccords de cordon entre chaque section. Brancher jusqu'au bout le raccord polarisé à 2 fiches dans la prise. Visser à fond le capuchon pour solidifier le raccord.

4. Pour illuminer l'arbre, trouvez et décrochez le long fil électrique de la section inférieure illuminée. Brancher à fond l'adaptateur directement enfichable dans une prise fonctionnelle différentielle ou une rallonge calibrée pour l'extérieur.

Débrancher l'article de décoration avant de l'entretenir ou de le nettoyer.

l'intérieur / l'extérieur

IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET; UTILISER SEULEMENT À DES FINS DE DÉCORATION.

GE est une marque de commerce de la société General Electric Company et est utilisée sous licence par Nicolas Holiday Inc.

Nicolas Holiday Inc.

Distribué par Nicolas Holiday Inc.,
©2019 Nicolas Holiday Inc., 9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560 Tous droits réservés
120V Imprimé en Chine **WBT19FR-MICRO-2**

Parties de l'arbre	Support de l'arbre	Durée approx. d'assemblage
2,29 m arbres (7,5 pieds)	3	Métal 20 minutes

Conseils de dépannage

Si une section entière de l'arbre ne s'allume pas, vérifiez que les fils de cette section ne sont pas sectionnés ou endommagés ou que tous les raccords électriques de l'arbre ont été effectués.

En raison d'une construction unique de jeux d'ampoules DEL, les DEL individuelles ne sont pas remplaçables. Les jeux d'ampoules sont conçus pour continuer à éclairer même si une DEL individuelle s'allume plus.

IMPORTANT : Entrez votre carton proprement dans un endroit frais et à l'abri du soleil afin de prolonger la vie de l'arbre et conserver les cordons lumineux en bon état de fonctionnement. Ne pas placer de lourde charge sur le carton afin d'éviter d'endommager ou d'écraser le carton et l'arbre se trouvant à l'intérieur.

PAS de ampoules de rechange