



5FT NEON GREENROPE LIGHT TREE

Assembly Manual- 698083

Model No.:82007LC

Electrical Rating: Input : 120V AC, 0.536A; Output : 24V DC, 37W,

Size: 5 feet

Operating Temperature: -5°F to 95°F (-20°C to 35°C)

Application: Indoor and Outdoor Use

1. Assembly Instructions

Parts Included:

- (a) Light Fixture
- (b) Instruction and Assembly Manuals
- (c) Accessories (1 bracket, 2 C Clips, 5 Zip ties and 4 stakes)

2. To Assemble:

- a) Unfold the Christmas tree (Figure 1) and fix three C clips attached to metal frame to support the upper part of the tree.
- b) Unfold the two frame layer of the tree (Figure 2), set up as cross and tighten screw at the bottom to secure frames in place.
- c) With the center pin pointing up, install the support bracket C underneath brace A perpendicular to it as shown below. Make Sure both ends of bracket C are resting on top of the outer frame locking area. (Fig. 2& 3)
- d) Make sure the location is suitable to install the ground stake when using this item outdoor. Secure sculpture with 4 ground stakes provided (Figure 3)
- e) Plug the tree into a GFCI-protected outlet to turn the tree lights on.




Figure 1




Figure 2




Figure 3



ARBRE LUMINEUX 5 FT AVEC NEON GREENROPE

Manuel d'assemblage - 6 9 8 0 8 3

Modèle N°: 82007LC

Évaluation électrique: Entrée: 120V CA, 0.536A; Sortie: 24V CC, 37W,

Taille: 5 pieds

Température de fonctionnement: -5 °F à 95 °F (-20 °C à 35 °C)

Application: utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Instructions de montage

1. Pièces du produit:

- Appareil d'éclairage
- Manuels d'instructions et d'assemblage
- Accessoires (1 support, 2 clips C, 5 zips cravates et 4 piquets)

2. Assemblage

- Dépliez l'arbre de Noël (Figure 1) et fixez les trois clips en C en les attachant au cadre métallique pour supporter la partie supérieure de l'arbre.
- Dépliez les deux cadres de l'arbre (Figure 2), configurez-les en croix et serrez la vis en bas pour fixer les cadres en place.
- Avec la goupille centrale pointant vers le haut, installez le support C au-dessous de l'armature A perpendiculaire à celle-ci comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que les deux extrémités du support C reposent bien au-dessus de la zone extérieure de verrouillage du cadre. (Figures 2 et 3)
- Assurez-vous que l'emplacement convient à l'installation du piquet au sol lorsque vous utilisez cet article en plein air. La sculpture est sécurisée avec les 4 piquets fournis (Figure 3)
- Branchez l'arbre à une prise protégée de type GFCI pour allumer les lumières de l'arbre




Figure 1




Figure 2




Figure 3