



White Flocked Coral Decorative Tree

Assembly Instructions

CAUTION: EXERCISE CARE WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING



Nicolas Holiday Ltd. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. Should you have any problems with your tree, visit us at www.geholidaylighting.com for more information. You can call our toll free number at 1-877-398-7337. Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.

WARNING:

Risk of fire and electric shock. Disconnect light set from power source before starting.

- 1) Keep wires clear of being pinched or cut during assembly or installation.
- 2) Do not press or grasp bulbs during assembly or installation.
- 3) Please read all instructions and warnings included with this product before using.


1. Carefully unpack, removing any bubble wrap and inspect the contents of your tree. **{Fig. A}**



The tree stand should be open and set at a 90° angle. Remember to tighten the thumbscrew after connecting bottom section and tree stand. See **{Fig. B}**

Untie red twist-tie to release branch panels. Gently position any branches that do not fall into place. Your assembled tree may be heavy and difficult to move when done, so place the stand in desired location before assembling.

2. When you connect two tree sections, it is important that you align square shape connector. See **{Fig. C}**



Assemble section by section.

NOTE: No tools required

	Tree Sections	Tree Stand	Approx. Asm Time
5 ft tree	2	Metal	10 – 15 minutes

* Does not include time for shaping branches, estimated shaping time is 30 minutes/section.

Disconnect the decorative item from the power source before performing any maintenance or cleaning.


For indoor use only 120V
THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Ltd.

Nicolas Holiday Ltd.

©2020 Nicolas Holiday Ltd.
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.,
Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.
Printed in China 20005LO

TREE ASSEMBLY DIAGRAM



3. To electrically connect the lighted sections: First, locate the 2 white connector cord tags between each section. Then fully insert the 2-pin polarized male and female connectors. Fully screw on the cap to secure connection.

4. To illuminate, find and unhook the long lead wire from the bottom lighted section. Fully insert the direct plug-in adapter into a working outlet.


Troubleshooting Tips

If one section of your tree does not illuminate, check that section for cut or damaged wires or that all electrical connections on tree are made. Due to unique construction of the light sets, the individual LEDs are not replaceable. The light sets are designed for continued operation even if an individual LED fails to light.

Tree Storage

1. Remove the tree's main extension cord plug from the wall outlet.
2. Starting at the top, disconnect the top and section A.

- Step A:** Gently fold the branches up toward the center. Care should be taken to avoid damage to the lights.
3. Disconnect sections A.
 4. Refer to the drawing on how to repack your tree.



IMPORTANT: Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.

NO Spare Bulbs



Árbol Decorativo De Coral Blanco Con Una Capa De Nieve Artificial

Instrucciones para el ensamblaje

PRECAUCIÓN: TENGA CUIDADO AL DESEMPAQUETARLO Y ARMARLO



Nicolas Holiday Ltd. le agradece por haber comprado este árbol de Navidad preiluminado. Si tuviera algún problema con su árbol, visítenos en www.geholidaylighting.com para obtener más información. Puede llamar gratis a nuestro número: 1-877-398-7337. Revise nuestra página web para ver el horario más reciente y los videos de instrucciones para el ensamblaje.

ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio y de descarga eléctrica. Desconecte el juego de luces de la alimentación eléctrica antes de comenzar.

- 1) Mantenga los cables donde no puedan ser aplastados o cortados durante el montaje o la instalación.
- 2) No presione ni sujete los focos durante el montaje o la instalación.
- 3) Por favor lea todas las instrucciones y advertencias que se incluyen con este producto antes de usarlo.

1. Desempaque con cuidado su árbol, retirando la envoltura de burbujas, e inspeccione el contenido. **{Fig. A}**




La base del árbol se debe abrir e instalar a un ángulo de 90°. Recuerde ajustar el tornillo manual después de conectar la sección inferior y la base del árbol. Vea **{Fig. B}**

Desate el sujetador rojo para liberar los paneles de las ramas. Dele forma suavemente a las ramas que no caigan en su lugar.

El árbol es pesado y difícil de mover cuando está ensamblado, colóquelo en el lugar deseado antes de ensamblarlo.

2. Cuando conecte dos secciones del árbol, Es importante que alinee el conector tipo espiga de forma cuadrada. Vea **{Fig. C}**



Ensamble el árbol sección por sección

NOTA: No se necesitan herramientas.

	Secciones	Base	Tiempo de ensambl. aprox.
Árboles de 1,52m (5 pies)	2	Metal	10 - 15 minutos
*No incluye el tiempo para darle forma a las ramas. El tiempo aproximado para arreglar las ramas es de 30 minutos/sección.			

Desconecte el artículo decorativo de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento o limpiarlo.

Sólo para uso en interiores 120 voltios
NO ES UN JUGUETE; SÓLO PARA DECORACIÓN.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Ltd.

Nicolas Holiday Ltd.


©2020 Nicolas Holiday Ltd.
9F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipéi, Taiwán 10560 Todos los derechos reservados
Impreso en China **20005LO-SP**

DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

1,52m
(5 pies)

Sección superior

Sección inferior



3. Para la conexión eléctrica de las secciones iluminadas: Primero, ubique las 2 etiquetas blanco de los conectores del alambre de cada sección. Luego, inserte completamente los conectores hembras y machos polarizados de 2 espigas.

4. Para encenderlo, desenrolle el cable largo de la sección iluminada inferior. Inserte completamente el adaptador de conexión directa en un tomacorriente que funcione.

Consejos para la detección de problemas

Si una sección del árbol no enciende, Revise que esa sección no tenga alambres cortados o dañados y que todas las conexiones eléctricas del árbol estén bien hechas.

Debido al diseño único de los juegos de luces de LED, las bombillas individuales de LED no son reemplazables. Los juegos de luces son diseñados para operar de manera continua incluso si una de las bombillas de LED individuales no enciende.


Almacenamiento del árbol

1. Retire el enchufe del cable de extensión principal del árbol del tomacorriente.
2. Comience desde la copa. Desconecte la copa y la sección A.

Paso A: Doble cuidadosamente las ramas hacia arriba y hacia el centro. Tenga cuidado para evitar daños a las luces.

3. Desconecte las secciones A.
4. Consulte el dibujo sobre cómo reempacar su árbol.

**ÁRBOLES DE 1,52M
(5 PIES)**



IMPORTANTE: Guarde la caja de manera organizada en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar para prolongar la vida útil del árbol y el funcionamiento de los juegos de luces. No coloque objetos pesados sobre la caja para evitar daños y para no aplastar la caja o el árbol en su interior.

No contiene piezas de bombillas