




# INSTRUCTION MANUAL FOR REMOTE CONTROL



## Notes:

- Remote control includes 8 operating modes for color and function combinations.
- Each button corresponds to the chart.
- After turning light set on, press desired button for that function. Continue pressing the same button to cycle through all color selections.

Function	① Fade	② Twinkle	③ Flash	④ Dual Color	⑤ Chasing	⑥ Steady	⑦ Combo	⑧ Auto
1	•Red	•Red	•Red	•Red/Green	• Multi Chasing	•Red	• Fade	• All Function
2	•Green	•Green	•Green	•Blue/Green	• 2-Way Cascade	•Green	• Twinkling	/
3	•Purple	•Purple	•Purple	•Purple/Teal	• Color Changing	•Purple	• Flash White	/
4	•Blue	•Blue	•Blue	•White/Blue	• 3L Multi Chasing	•Blue	• Dual Color	/
5	•Yellow	•Yellow	•Yellow	•Red/Yellow	• 2Color Cascade	•Yellow	• Multi Chasing	/
6	•Teal	•Teal	•Teal	•White/Multi	• 2Color Chasing	•Teal	/	/
7	•White	•White	•White	/	/	•White	/	/
8	•Multi	•Multi	•Multi	/	/	•Multi	/	/
9	•R/B/W	•R/B/W	•R/B/W	/	/	•R/B/W	/	/


GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

Questions, call customer service toll free at 1-877-398-7337 or visit us on web at [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com).

Remote Control: HC-TX10  
Model No. : HC-DRXRGB1  
HC19



# MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL REMOTO



## Notas:

- El control remoto tiene **8** modos de operación para las combinaciones de colores y funciones.
- Cada botón se explica en la tabla.
- Después de encender el juego de luces, presione el botón deseado para esa función. Continúe presionando el mismo botón para ver todas las opciones de colores.

Función	① Atenuación	② Centelleo	③ Parpadeo	④ Dos colores	⑤ Secuencia	⑥ Constante	⑦ Combinación	⑧ Automático
1	•Rojo	•Rojo	•Rojo	•Rojo/verde	• Secuencia múltiple	•Rojo	• Atenuación	• Todas las funciones
2	•Verde	•Verde	•Verde	•Azul/verde	• Cascada en 2 sentidos	•Verde	• Centelleo	/
3	•Morado	•Morado	•Morado	•Morado/verde azulado	• Colores cambiantes	•Morado	• Parpadeo blanco	/
4	•Azul	•Azul	•Azul	•Blanco/azul	• Secuencia múltiple de 3 luces	•Azul	• Dos colores	/
5	•Amarillo	•Amarillo	•Amarillo	•Rojo/amarillo	• Cascada de 2 colores	•Amarillo	• Secuencia múltiple	/
6	•Verde azulado	•Verde azulado	•Verde azulado	•Blanco/multicolor	• Secuencia de 2 colores	•Verde azulado	/	/
7	•Blanco	•Blanco	•Blanco	/	/	•Blanco	/	/
8	•Multicolor	•Multicolor	•Multicolor	/	/	•Multicolor	/	/
9	•Rojo/azul/blanco	•Rojo/azul/blanco	•Rojo/azul/blanco	/	/	•Rojo/azul/blanco	/	/

GE es una marca comercial de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.

Si tiene preguntas llame gratis a la línea de servicio al cliente al 1-877-398-7337 o visítenos en la página web at [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com).

Control remoto: HC-TX10  
Modelo No. : HC-DRXRGB1