LED 2 in / 5 cm / 2 po

Flickering votive candle
Bougie votive scintillante à DEL
Vela votiva de LED parpadeante

Indoor only / Pour usage à l'intérieur seulement
Sólo para uso en interiores

StayBright®

Battery operated (included)
Fonctionnement à piles (incluses)
Funciona con baterías (se incluyen)

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.
GE est une marque de commerce de la société General Electric Company et est utilisée sous licence par Nicolas Holiday Inc.
GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.

Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China

©2017 Nicolas Holiday Inc.
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560
All rights reserved. / Tous droits réservés.
Todos los derechos reservados.

For additional GE Holiday Lighting information, please visit us on the web at www.geholidaylighting.com
Pour plus d'informations à propos de GE Holiday Lighting, veuillez nous visiter sur le web au www.geholidaylighting.com (en anglais seulement)
Para más información sobre GE Holiday Lighting, visite por favor la página de Internet en www.geholidaylighting.com

THIS IS NOT A TOY. FOR DECORATIVE USE ONLY.
IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET; UTILISER SEULEMENT À DES FINS DE DÉCORATION.
NO ES UN JUGUETE; SOLO PARA DECORACIÓN.

USE AND CARE INSTRUCTIONS

The instructions below should be followed for proper use and care of this product.

1. Do not expose candle to moisture.
2. Not for outdoor use.
3. Replace only with 1 Button Cell (CR2032) battery.
4. Replace all batteries of a set at the same time.
5. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
6. Install 1 Button Cell (CR2032).
7. Remove battery from product when not in use for an extended period of time.
8. Remove used battery promptly.

WARNING: DO NOT expose batteries to fire, attempt to recharge, use different sizes or install backwards. **DO NOT** mix old and new batteries. **DO NOT** mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc), or Rechargeable (Nickel Cadmium) batteries. Never handle damaged or leaking batteries - may result in burn injuries or cause serious eternal injuries if swallowed. Obtain medical attention immediately. Misuse can cause battery to overheat, rupture, leak or explode, resulting in personal injury and property damage. **KEEP AWAY FROM CHILDREN.** (3, 2)

Lowe's SKU# 395326
No d'UGS de Lowe's : 395326
PC: 78516 FY 0617
8 03993 78516 5

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

Les instructions ci-après doivent être suivies pour une utilisation et un entretien adéquats du produit :

1. La bougie ne doit pas être exposée à l'humidité.
2. Ne convient pas pour un usage à l'extérieur.
3. Remplacer la pile par des pile bouton (CR2032) seulement.
4. Remplacer toutes les piles au même moment.
5. Nettoyer les éléments de contact de la pile ainsi que ceux du produit avant d'installer la pile.
6. Insérer un pile bouton (CR2032).
7. Retirer la pile lorsque vous n'utilisez pas le produit durant de longues périodes.
8. Retirer les piles rapidement une fois qu'elles sont déchargées.

AVERTISSEMENT : N'EXPOSEZ PAS les piles au feu et n'essayez pas de les recharger. Utilisez des piles du format indiqué et ne les placez pas dans le mauvais sens. **N'UTILISEZ PAS** de vieilles piles avec des piles neuves. **NE COMBINEZ PAS** des piles alcalines, des piles ordinaires (carbone, zinc) ou avec des piles rechargeables (nickel-cadmium). Ne manipulez jamais des piles endommagées ou qui fuient, car cela pourrait entraîner des brûlures et, si ingérées, des blessures internes graves. En cas de contact avec le liquide ou d'ingestion, consultez un médecin immédiatement. Une pile mal utilisée peut entraîner une surchauffe, une fuite ou un éclatement et causer des blessures ou des dommages matériels. **GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** (3, 2)

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

Estas instrucciones se deben seguir para el uso y cuidado adecuado de este producto.

1. No expongas la vela a la humedad.
2. No utilizar en exteriores.
3. Reemplace sólo con un batería de botón (CR2032).
4. Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
5. Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de instalar las baterías.
6. Instale una batería de botón (CR2032).
7. Retire las baterías del producto cuando no lo use por un período prolongado.
8. Retire las baterías usadas inmediatamente.

ADVERTENCIA: NO exponga las baterías al fuego, no trate de recargarlas, no use diferentes tamaños o no instale al revés. **NO** mezcle baterías antiguas con nuevas. **NO** mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel cadmio). Nunca manipule baterías dañadas o con fugas porque puedan causar quemaduras o lesiones internas graves si se ingieren. Obtenga atención médica de inmediato. El mal uso puede hacer que la batería se sobrecaliente, tenga grietas o explote, lo cual ocasionaría una lesión personal y daños de la propiedad. **MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** (3, 2)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning this equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: – Reorient or relocate the receiving antenna. – Increase the separation between the equipment and receiver. – Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil. **REMARQUE :** Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. Si cet équipement des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'éteindre et d'allumer successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Il existe les recommandations suivantes : – Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. – Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur. – Brancher le dispositif sur une prise de courant appartenant à un autre circuit, que celui du récepteur. – Interroger le fournisseur ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté. CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

Los modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: – Reorientar o reubicar la antena de recepción. – Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. – Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor. – Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV. CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)